




Part No	Art No	Pc	EN Description	PL Opis	RUS Описание
1			Blades cover	Ośłona ostrza	Защитный кожух
2			Nut M5	Nakrętka M5	Гайка M5
3			Self-taping hex screw M4x20	Śruba z gniazdem sześciokątym	Болт с внутр шестигранником
4			Reuge Trimmer Guide	Nosek ostrza	Наконечник полотна
5			Flat washer Ø5	Podkładka płaska	Плоская шайба
6	YTOD0206		Down blade	Ostrze dolne	Нижнее режущее полотно
7	YTOD0207		Upper blade	Ostrze górne	Верхнее режущее полотно
8	YTOD0108		Expansion sleeve	Tuleja dystansowa	Распорная втулка
9			Guide cutting blades	Prowadnica ostrzy tnących	Направляющая полотен
10			Self-tapping screw M5×14	Śruba z gniazdem sześciokąt	Болт с внутр шестигранн
11			Blades block	Zaślepka prowadnicy	Заглушка направляющей
12			Channel iron cover	Nakładka prowadnicy	Накладка направляющей
13	YTOD010B		Left housing	Lewa część obudowy	Левая половина корпуса
14	YTOD0114		Guard	Ośłona	Щиток
15			Self-tapping screw ST4×16	Wkręt samogwintujący	Винт саморез
16			Second Switch	Przycisk blokady	Прижим блокировки
17	YTOD010B		Right housing	Prawa część obudowy	Правая половина корпуса
18			Self-tapping screw ST4×20	Wkręt samogwintujący	Винт саморез
19			Tension rod	Pręt naciągający	Натяжной стержень
20			Rack	Stojak	Стойка
21			Direction switch board	Dźwignia blokady	Коромысло блокировки
22			Sleeve	Tuleja	Втулка
23			Bowden cable	Linka stalowa	Гибкий тросик
24			Spring	Sprężyna	Пружина
25			Flat washer	Podkładka płaska	Плоская шайба
26			Spring	Sprężyna	Пружина
27			Flat washer Ø6	Podkładka płaska	Плоская шайба
28			Checking ring Ø6	Pierścień osadczy Segera	Пружинное кольцо
29			Rotation handle slider	Suwak blokady obrotu	Ползунок вращения ручки
30			Slider spring	Sprężyna suwaku	Пружина ползунка
31	YTOD010W		Right handle	Prawa część uchwytu	Правая половина рукоятки
32	YTOD0132		Switch	Włącznik	Включатель
33			Capacitor	Kondensator	Конденсатор
34			Wire connection	Kostka elektryczna	Клеммная колодка
35			Button spring	Sprężyna przycisku	Пружина кнопки
36			Switch button	Przycisk włącznika	Кнопка включателя
37			Wire press board	Opaska kablowa	Кабельный зажим
38			Cable sleeve	Ośłona przewodu	Оплетка питательн.шнура
39			Power cord with plug	Przewód zasilający z wtyczką	Сетевой шнур с вилкой
40	YTOD010W		Left handle	Lewa część uchwytu	Левая половина рукоятки
41	YTOD010G		Carbon brush cover	Obudowa szczotkotrzymaczy	Корпус щеткодержателей
42			Nut M4	Nakrętka M4	Гайка M4
43			Ball bearing 608 ZZ	Łożysko kulkowe 608 ZZ	Шарикоподшипник 608 ZZ
44	YTOD0244		Stator	Stojan silnika	Статор электродвигателя
45	YTOD010D		End shield	Pokrywa silnika dolna	Крышка двигателя нижн.
46			Self-tapping screw ST4×25	Wkręt samogwintujący	Винт саморез
47			Hexagon screw M4x60	Śruba z łbem sześciokątnym	Винт с шестигран. головкой
48	YTOD0148		Carbon brush	Szczotka węglowa	Угольная щетка
49	YTOD0149		Carbon brush holder	Szczotkotrzymacz	Щеткодержатель
50			Carbon brush block	Zawlecza blokująca szczotki	Блокада щеток
51	YTOD0251		Rotor	Wirnik silnika	Якорь электродвигателя
52			Ball bearing 609 ZZ	Łożysko kulkowe 609 ZZ	Шарикоподшипник 609 ZZ
53			Centre support	Podpora przekładni	Супорт
54			Flat washer Ø8	Podkładka płaska	Плоская шайба
55	YTOD01PR		Big gear	Koło zębate	Колесо зубчатое
56			Eccentric block	Mimośród	Эксцентрик
57			Locating stud	Kółki ustalające	Установочные штифты
58			Nut M8	Nakrętka	Гайка
59			Needle bearing HK0808	Łożysko igiełkowe	Игольчатый подшипник