



Part No	Art No	Pc	EN Description	PL Opis	RUS Описание
1			Right handle	Prawa część uchwytu	Правая половина рукоятки
2			Cable clamp	Opaska kablowa	Кабельный зажим
3			Screw	Wkręt	Шуруп
4	YVZP15WL		Switch	Włącznik	Включатель
5	YYPZE002		Cable & plug	Przewód zasilający	Сетевой шнур
6			Left handle	Lewa część uchwytu	Левая половина рукоятки
7			Screw	Wkręt	Шуруп
8			Power connection	Kostka elektryczna	Клёммная колодка
9			Soft start circuit board	Ogranicznik prądu rozruchu	Ограничитель пускового тока
10			Protection cover	Ostona szczotek węglowych	Крышка угольных щеток
11			Carbon brush rubber washer	Gumowy dociskowy grzybek	Резиновый прижимной грибок
12	YVZP15OS		Motor housing	Obudowa silnika plastikowa	Корпус двигателя
13	YVZP15SS		Stator	Stojan silnika	Статор электродвигателя
14			Screw	Wkręt	Шуруп
15			Fan guide	Przesłona strugi powietrza	Диафрагма воздушн. потока
16			Bearing 608ZZ	Łożysko kulkowe 608ZZ	Шарикоподшипник 608ZZ
17			Carbon brush holder	Szczotkotrzymacz	Щеткодержатель
18	YVZP15SC		Brush holder support	Wkładka szczotkotrzymacza	Вставка щеткодержателя
19	YVZP15SZ		Carbon brush	Szczotka węglowa	Угольная щетка
20	YVZP15WS		Rotor	Wirnik silnika	Якорь электродвигателя
21			Bearing 6000ZZ	Łożysko kulkowe 6000ZZ	Шарикоподшипник 6000ZZ
22			Rubber column	Kolek gumowy	Резиновый валик
23			Depth spanner	Śruba zaciskowa	Болт фиксирующий
24	YVZP15OT		Left Alu. housing	Lewa część osłony tarczy	Левая половина защ. кожуха
25			Rubber buffer	Amortyzator gumowy	Резиновый буфер
26			Screw	Śruba	Винт
27			Screw	Śruba	Винт
28			Spindle lock	Przycisk blokady tarczy	Блокада диска
29			Pin	Sworzeń	Шкворень
30			Spring lock	Sprężyna	Пружина
31			Screw	Śruba	Винт
32	YVZP15LS		Oil bearing	Łożysko ślizgowe	Подшипник скольжения
33			Retaining ring	Pierścień osadczy Segera	Стопорное кольцо
34	YVZP15PR		Gear	Koło zębate	Колесо зубчатое
35	YVZP15WR		Output spindle	Wrzeciono	Шпиндель
36	YVZP15WP		Woodruff key	Wpust czółenkowy (klin)	Шпонка сегмент полукруглая
37			Guard ring	Pierścień osadczy Segera	Стопорное кольцо
38			Bearing 6001ZZ	Łożysko kulkowe 6001ZZ	Шарикоподшипник 6001ZZ
39			Bearing seat	Pokrywa łożyska	Крышка подшипника
40			Screw	Śruba	Винт
41	YVZP15SP		Protection spring	Sprężyna pokrywy ochronnej	Пружина подвижной защиты
42			Screw	Śruba	Винт
43	YVZP15OT		Protection cover	Pokrywa ochronna ruchoma	Подвижная защита
44			Movable guard spanner	Uchwyt pokrywy ochronnej	Ручка подвижной защиты
45			Spring	Sprężyna talerzowa	Пружина тарельчатая
46			Inner flange	Podkładka długa (wewnętrzna) tarczy	Внутренний фланец диска
47			Saw blade Ø185 mm	Piła tarczowa Ø185 mm	Диск пильный Ø185 мм
48			Outside flange	Podkładka górna (zewnątrz) tarczy	Наружный фланец диска
49			Flat washer	Podkładka płaska	Плоская шайба
50			Hexagon bolt	Śruba z łbem walcowym i sześciokątem wewnętrznym	Болт с круглой головкой и внутренним шестигранником
51	YVZP15OT		Right Alu. housing	Prawa część osłony tarczy	Правая половина защ. кожуха
52			Screw	Śruba	Винт
53			Flat washer	Podkładka płaska	Плоская шайба
54			Depth scale	Skala głębokości piłowania	Шкала глубины пиления
55			Screw	Śruba	Винт
56			Plastic screw	Śruba z plastikowym łbem	Винт с пластмас. головкой
57			Flat washer	Podkładka płaska	Плоская шайба

Part No	Art No	Pc	EN Description	PL Opis	RUS Описание
58			Plastic nut	Nakrętka plastikowa	Гайка пластмассовая
59			Guard ring	Płytko osadczą sprężynującą	Упорная быстросъем. шайба
60			Cutting angled hinge	Zawias kątowy	Угловой шарнир
61			Rivet	Nit	Заклепка
62	YVZP15ST		Base plate	Podstawa (stolik)	Опорная плита
63			Connection pin	Sworzeń	Шкворень
64			Screw	Wkręt	Шуруп
65			Laser	Laser	Лазер
66			Laser seat	Uchwyt	Держатель
67			Battery box	Obudowa z miejscem na baterii	Корпус с отсеком для элементов питания
68			Laser	Laser	Лазер
69			Laser knob	Pokrętło kalibracji lasera	Регулировка лазера
70			Adapter	Adapter	Адаптер
71			Screw	Wkręt	Шуруп
72			Screw	Wkręt	Шуруп
73			Laser spring	Sprężyna	Пружина
74			Laser spring plate	Płyta sprężyny lasera	Тарелка пружины лазера
75			Battery box cover	Przykrywka obudowy z miejscem na baterii	Крышка корпуса для элементов питания
76			Screw	Wkręt	Шуруп